## РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПЛАТЕЖНОГО ТЕРМИНАЛА

## **ICT220**




## СОДЕРЖАНИЕ

1. П	ОДГОТОВКА НОВОГО ПЛАТЕЖНОГО ТЕРМИНАЛА К РАБОТЕ	3
2. O	СУЩЕСТВЛЕНИЕ СДЕЛКИ С ЧИП-КАРТОЙ	4
2.1	ПРОДАЖА	
2.1	УСТНАЯ АВТОРИЗАЦИЯ	
2.3	ОТМЕНА	
	СУЩЕСТВЛЕНИЕ СДЕЛКИ С БЕСКОНТАКТНОЙ КАРТОЙ	
3.1	ПРОДАЖА	8
3.2	УСТНАЯ АВТОРИЗАЦИЯ	10
3.3	OTMEHA	10
4. O	СУЩЕСТВЛЕНИЕ СДЕЛОК С МАГНИТНОЙ КАРТОЙ	12
4.1	ПРОДАЖА	12
4.2	УСТНАЯ АВТОРИЗАЦИЯ	
4.3	OTMEHA	14
<b>5.</b> П	ОВТОРНАЯ РАСПЕЧАТКА	15
6. O	ТЧЕТЫ	16
7. B	конце дня	16
7.1	АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОТПРАВКА СДЕЛОК	
7.1	ОТПРАВКА СДЕЛОК ВРУЧНУЮ	
	, ,	
<b>8.</b> 3 <i>A</i>	АМЕНА РУЛОНА БУМАГИ	


#### 1. ПОДГОТОВКА НОВОГО ПЛАТЕЖНОГО ТЕРМИНАЛА К РАБОТЕ

- Извлеките терминал и пинпад из упаковки.
- Новый платежный терминал уже подготовлен к работе. Нет необходимости изменять данные в терминале, или загружать в него новые программы.
- Если используется LAN-соединение, подключите кабель компьютерной сети к разъему ETHERNET
- Если используется телефонное соединение, подключите телефонный кабель к разъему Для работы терминала не требуется отдельной телефонной линии. Терминал может быть подключен параллельно с телефонным аппаратом. В случае параллельного соединения следует сделать так, чтобы в момент приема платежной карты или отправки сделок телефонная линия была свободна.
- Подсоедините кабель блока питания к терминалу. Подключите блок питания к сети.
- Закройте крышку отделения для разъемов.

#### Все разъемы терминала закрываются крышкой



## Снятие крышки



Нажмите на кнопки, расположенные на крышке сбоку (см. иллюстрацию № 1), и потяните крышку вверх.

#### Перезагрузка

Для выполнения перезагрузки одновременно нажмите на ЖЕЛТУЮ кнопку и кнопку ТОЧКА.

## 2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СДЕЛКИ С ЧИП-КАРТОЙ 2.1 ПРОДАЖА

ДЕЙСТВИЯ	ПИНПАД	ТЕРМИНАЛ
Терминал в режиме ожидания	Laipni lūdzam!	Laipni lūdzam!
Введите окончательную сумму сделки Например, 319 (3.19 EUR)	Lūdzu, uzgaidiet	Summa (EUR)
Введя сумму, нажмите зеленую клавишу (ENTER)		3.19
Попросите клиента вставить чип-карту в считыватель пинпада	Uzrādiet karti 3.19 EUR	Kartes trans
		3.19
		Uzrādiet karti
Если пинпад предлагает выбор языка, владелец карты должен при помощи клавиш <b>F2</b> и <b>F3</b> выбрать на пинпаде	Izvēlieties valodu English	Lūdzu, uzgaidiet
подходящий язык и затем подтвердить выбор при помощи <b>зеленой</b> клавиши (ENTER).	Estonian Russian	
Severior Raubinini (El VIBA).	Latvian	
Если у карты несколько функций, они будут указаны на экране пинпада.	Izvēlieties AID VISA CREDIT	Lūdzu, uzgaidiet
Владелец карты должен при помощи клавиш <b>F2</b> и <b>F3</b>	VISA CREDIT	
выбрать на пинпаде подходящую функцию и затем		
подтвердить выбор при помощи зеленой клавиши (ENTER). Если карта обладает всего одной функцией, выбор на		
экране не отображается.		
Если терминал запрашивает PIN-код, клиент должен	Įevadiet PIN	Lūdzu, uzgaidiet,
ввести PIN-код с клавиатуры пинпада.	2.10 EUD	DIL
• Если при вводе кода была допущена ошибка, при	3.19 EUR	PIN reģistrācija
помощи желтой клавиши можно удалить введенные цифры и повторно ввести PIN-код.	-	registracija
<ul> <li>Если терминал не запрашивает PIN-код,</li> </ul>		
соответствующая картинка на экране не появится		

Терминал начнет выполнять автоматический контроль и на экране появятся следующие сообщения:

Если PIN-код введен правильно, терминал устанавливает		
соединение с контрольным центром и автоматически	PIN kods pareizs	PIN kods pareizs
осуществляет контроль.	Ī	•
Терминал получил ответ из контрольного центра.		Gaidām atbildi
		I = 1 : 1:-4
		Lūdzu, uzgaidiet
Удалите карту из считывающего устройства	Trans. Pabeigta	Trans. Pabeigta
	Paņemiet karti	Paņemiet karti
В конце сделки терминал запросит подтверждение печати	Lūdzu, uzgaidiet	Paņemiet kvīti
второй квитанции.		un spied taust.
После нажатия на красную клавишу квитанция покупателя		
не распечатывается.		

#### Квитанция продавца

## KARTES APMAKSAS KVĪTS **Terminals**

#### KOMPĀNIJA NOSAUKUMS **ADRESE**

Termināls: HPC11111 Reģ.: 12345673 Kase: 101

Maksājumu karte

VISA

AID: A0000000012345 CID: 40 TC:95D248A23412E422 TVR: 0000000000 TSI:0000 CVMR:000000

#### TRANSAKCIJA

Kvīts:123456 Laiks:12.11.2013 13:28:04 Autoriz. nr.: 123223 T1

**Summa:** 

**3.19 EUR** 

## TRANS. PABEIGTA PIN PĀRBAUDĪTS

ID karte( ) Vadītāja apl.( ) Pase( ) Cits nr.

#### Квитанция покупателя

## Sveicintāti! KARTES APMAKSAS KVĪTS **Terminals**

#### KOMPĀNIJA NOSAUKUMS ADRESE

Termināls: HPC11111 Reģ.: 12345673 Kase: 101

Maksājumu karte

AID: A0000000012345 PAN: \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*0017 CID: 40 TC:95D248A23412E422

TVR: 0000000000 TSI:0000 CVMR:000000

#### **TRANSAKCIJA**

Kvīts:123456 Laiks:12.11.2013 13:28:04

Autoriz. nr.: 123223 T1

Summa:

3.19 EUR

## TRANS. PABEIGTA PIN PĀRBAUDĪTS

Saglabājiet kvīti bilances bārbaudei UZ redzēšanos!

#### Примечания:

## ПЕРВАЯ КВИТАНЦИЯ ОСТАЕТСЯ ПРОДАВЦУ, ВТОРАЯ ПЕРЕДАЕТСЯ ПОКУПАТЕЛЮ

- Сделку можно прервать, нажав на КРАСНУЮ кнопку.
- Если при вводе суммы допущена ошибка, ее можно исправить, нажав на ЖЕЛТУЮ клавишу.
- Если терминал выполнил проверку PIN-кода, на квитанции будет напечатано «PIN PĀRBAUDĪTS»
- Если на квитанции нет места для подписи и номера документа, нет необходимости требовать подпись или документ у владельца карты.

Если по какой-либо причине авторизация не была выполнена, будет распечатано сообщение об ошибке с кодом ошибки и пояснением.

#### 2.2 УСТНАЯ АВТОРИЗАЦИЯ

Если по какой-либо причине авторизация не была выполнена (терминал не может установить соединение с банком или получает от банка соответствующий ответ), терминал может задать продавцу вопрос «Zvaniet bankai?»

Если продавец выбирает ответ «Да» (« $J\bar{a}$ ») (нажав на <b>зеленую</b> клавишу), терминал распечатывает необходимые данные в отношении сделки, которые следует сообщить, позвонив в службу поддержки клиентов Nets Estonia AS по телефону		erral : bankai
	Nē	Jā
Служба поддержки клиентов зарегистрирует сделку вручную и в ответ передаст код авторизации, который следует ввести в терминал.		. kods
	12341234	12341234
	Derīgs:11	14 (mmgg)

В конце сделки терминал запросит подтверждение печати второй квитанции. После нажатия на красную клавишу квитанция покупателя не распечатывается.	Paņemiet kvīti un spied taust.

Сделка успешно совершена.

#### Примечания:

- Сделку можно прервать, нажав на КРАСНУЮ кнопку.
- Если при вводе суммы или номера карты допущена ошибка, ее можно исправить, нажав на ЖЕЛТУЮ клавишу.
- Для ввода букв нажимайте на соответствующую клавишу до тех пор, пока не появится нужная буква.

Пример: Если необходимо ввести 00001N, наберите на клавиатуре 00001, и нажимайте на кнопку 6 до тех пор, пока на экране не появится буква N.

## **2.3 OTMEHA**

Для отмены сделки действуйте следующим образом:

ДЕЙСТВИЯ	ПИНПАД	ТЕРМИНАЛ
Терминал находится в режиме ожидания. Нажмите на клавишу <b>F1</b>	Laipni lūdzam!	Laipni lūdzam!
В меню выберите «Аннулирование» («Atcelšana») (для перемещения по меню используйте клавиши ▼ ▲ или F2 и F3) и нажмите на зеленую клавишу (ENTER)	Lūdzu, uzgaidiet	Transakcijas 1- Nosūtīt 2- Atcelšana 3- Kartes trans 4- Kvīts kopija
Введите номер квитанции, которую хотите отменить, и нажмите на зеленую клавишу (ENTER). Если номер квитанции введен не будет, терминал аннулирует последнюю сделку.	Lūdzu, uzgaidiet	Atcelšana Izsniegt kvīti Nr. -
Терминал запросит подтверждение отмены. Для продолжения нажмите $<$ Jā $>$ или зеленую клавишу (ENTER) Для отказа от отмены нажмите $<$ Nē $>$ или <b>красную</b> клавишу (CANCEL)	Lūdzu, uzgaidiet	Atcelšana? PAN:***********0001 Summa: 3.19 EUR Nē Jā
Чип-карту следует вставить в считывающее устройство пинпада.	Uzrādiet karti -3.19 EUR	Atcelšana -3.19 EUR Uzrādiet karti
Удалите карту из считывающего устройства	Karte kārtībā Paņemiet karti	Karte kārtībā Paņemiet karti

Терминал начнет выполнять автоматический контроль и на экране появятся следующие сообщения:

Терминал набирает номер контрольного центра и автоматически осуществляет	Pieslēgšanās
контроль.	Lūdzu, uzgaidiet
Тарминал палунил отрат на контрал нага наитра	Transakcija
Терминал получил ответ из контрольного центра.	Trans. Pabeigta
В конце сделки терминал запросит подтверждение печати второй квитанции.	
После нажатия на красную клавишу квитанция покупателя не распечатывается.	Paņemiet kvīti un spied taust

Отмена сделки выполнена.

#### Квитанция продавца

## KARTES APMAKSAS KV<u>I</u>TS Terminals

## KOMPĀNIJA NOSAUKUMS ADRESE

Termināls: HPC11111 Reģ.: 12345673 Kase: 101

Maksājumu karte

VISA AID: A000000012345

PAN: \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*0017

CID: 40 TC:95D248A23412E422

#### TVR: 0000000000 TSI:0000 CVMR:000000 ATCELTS PIRKUMS

Kvīts:123456 Laiks:12.11.2013 13:28:04

Autoriz. nr.: 123223 T1

Summa:

#### Квитанция покупателя

## KARTES APMAKSAS KV<u>I</u>TS Terminals

## KOMPĀNIJA NOSAUKUMS ADRESE

Termināls: HPC11111 Reģ.: 12345673 Kase: 101

Maksājumu karte

VISA

AID: A000000012345 PAN: \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*0017

CID: 40 TC:95D248A23412E422 TVR: 0000000000 TSI:0000 CVMR:000000

## ATCELTS PIRKUMS

Kvīts:123456 Laiks:12.11.2013 13:28:04

Autoriz. nr.: 123223 T1

Summa:

-3.19 EUR

Saglabājiet kvīti bilances bārbaudei UZ redzēšanos!

#### Примечания:

• Отменить можно только сделки, находящиеся в памяти терминала.

-3.19 EUR

• Если сделка уже была отменена ранее, или ее нет в памяти терминала (например, она была отправлена в банк вместе со сделками прошлого дня), на экране терминала появится сообщение: Neatrada transakc... Spiediet taus.

# 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СДЕЛКИ С БЕСКОНТАКТНОЙ КАРТОЙ 3.1 ПРОДАЖА

ДЕЙСТВИЯ	ПИНПАД	ТЕРМИНАЛ
Терминал в режиме ожидания	Laipni lūdzam!	Laipni lūdzam!
Введите окончательную сумму сделки Например, 319 (3.19 EUR) Введя сумму, нажмите зеленую клавишу (ENTER)	Lūdzu, uzgaidiet	SUMMA (EUR) Ievadiet summu 3.19
На экране отображается сумма и логотип бесконтактного платежа  • В случае сделки с использованием бесконтактной карты, карту следует поместить рядом с экраном пинпада	Uzrādiet karti 3.19 EUR	Kartes trans 3.19 EUR Uzrādiet karti

Терминал начнет выполнять автоматический контроль и на экране появятся следующие сообщения:

терминал начнет выполнять автоматический контроль и на эк		·
Терминал набирает номер контрольного центра и	Pieslēgšanās	Pieslēgšanās
автоматически осуществляет контроль.		
	Lūdzu, uzgaidiet	Lūdzu, uzgaidiet
	, 8	, 2
Терминал получил ответ из контрольного центра.		
		Gaidām atbildi
		Gaidain atondi
Терминал получил ответ из контрольного центра.	Trans. Pabeigta	Trans. Pabeigta
	Lūdzu, uzgaidiet	
В конце сделки терминал запросит подтверждение печати		Paņemiet kvīti
второй квитанции.		un spied taust.
После нажатия на красную клавишу квитанция покупателя		r
1 3		
не распечатывается.		

Сделка успешно выполнена.

## Примечания:

Если сумма слишком велика для выполнения бесконтактного платежа, терминал попросит воспользоваться чипом карты	<u>Info</u>	<u>Info</u>
платежа, терминал попросит воспользоваться чином карты	Ievietojiet karti POS terminālī	Ievietojiet karti POS terminālī
Вставьте карту в считывающее устройство и выполните	Kartes trans	Kartes trans
платеж, как в случае с обычной сделкой при помощи карты с чипом	11.00 EUR	11.00 EUR
	Uzrādiet karti	Uzrādiet karti

## Квитанция продавца

## KARTES APMAKSAS KV<u>I</u>TS Terminals

#### KOMPĀNIJA NOSAUKUMS ADRESE

Reģ.: 12345673 Kase: 101 Termināls: HPC11111

> Maksājumu karte "Mastercard" Contactless

Mastercard

AID: A0000000012345 PAN: \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*0017 CID: 40 TC:95D248A23412E422 TVR: 0000000000 TSI:0000 CVMR:000000

TRANSAKCIJA

Kvīts:123456 Laiks:12.11.2013 13:28:04

Autoriz. nr.: 123223 T1

**Summa:** 

**3.19 EUR** 

TRANS. PABEIGTA

# Sveicintāti! KARTES APMAKSAS KV<u>Ī</u>TS Terminals

#### KOMPĀNIJA NOSAUKUMS ADRESE

Reģ.: 12345673 Kase: 101 Termināls: HPC11111

> Maksājumu karte "Mastercard" Contactless

Mastercard

AID: A0000000012345 PAN: \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*0017 CID: 40 TC:95D248A23412E422

TVR: 0000000000 TSI:0000 CVMR:000000

TRANSAKCIJA

Kvīts:123456 Laiks:12.11.2013 13:28:04 Autoriz. nr.: 123223 T1

Summa:

**3.19 EUR** 

#### TRANS. PABEIGTA

Saglabājiet kvīti bilances bārbaudei  $UZ\ redz\bar{e} sanos!$ 

## Примечания:

## ПЕРВАЯ КВИТАНЦИЯ ОСТАЕТСЯ ПРОДАВЦУ, ВТОРАЯ ПЕРЕДАЕТСЯ ПОКУПАТЕЛЮ

- Сделку можно прервать, нажав на КРАСНУЮ кнопку.
- Если при вводе суммы допущена ошибка, ее можно исправить, нажав на ЖЕЛТУЮ клавишу.
- Если на квитанции нет места для подписи и номера документа, нет необходимости требовать подпись или документ у владельца карты.

ДЕЙСТВИЯ	ПИНПАД	ТЕРМИНАЛ
Если терминал печатает на квитанции полосу для подписи, тогда продовец должен попросить у клиента подпись и номер документа.  Затем терминал просит проверить подлинность подписи (подпись должна совпадать с подписью в документе)	Lūdzu parakstiet kvīti	Paraksta piepr. Paņemiet kvīti un spied taust.
Если подпись верна, нажмите <b>Jā</b> и таким образом сделка будет завершена.  Если подпись не верна, нажмите <b>Nē</b> . Терминал выведит сообщение об ошибке и прервет сделку.	Lūdzu parakstiet kvīti	Paraksts pareizs?  Nē Jā

Если по какой-либо причине авторизация не была выполнена, будет распечатано сообщение об ошибке с кодом ошибки и пояснением.

## KĻŪDAS PAZIŅOJUMS Terminals

## KOMPĀNIJA NOSAUKUMS ADRESE

Reģ.: 12345673 Kase: 101 Termināls: HPC11111

Maksājumu karte

'Mastercard' Contactless

Mastercard

AID: A000000012345 PAN: \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*0017 CID: 40 TC:95D248A23412E422 TVR: 0000000000 TSI:0000 CVMR:000000

TRANSAKCIJA

Kvīts:123456 Laiks:12.11.2013 13:28:04 Bankas: 121- Summa pārsniegts limits

Atgriezt karti!

## TRANSAKCIJA NEIZDEVĀS

#### 3.2 УСТНАЯ АВТОРИЗАЦИЯ

Устная авторизация выполняется также, как и для чип-карты. См. пункт 2.2.

## **3.3 OTMEHA**

Для отмены сделки действуйте следующим образом:

ДЕЙСТВИЯ	ПИНПАД	ТЕРМИНАЛ
Терминал находится в режиме ожидания. Нажмите на клавишу <b>F1</b>	Laipni lūdzam!	Laipni lūdzam!
В меню выберите «Аннулирование» («Atcelšana») (для перемещения по меню используйте клавиши ▼ ▲ или средние клавиши на панели меню) и нажмите на зеленую клавишу (ENTER)	Lūdzu, uzgaidiet	Transakcijas 1- Nosūtīt 2- Atcelšana 3- Kartes trans 4- Kvīts kopija
Введите номер квитанции, которую хотите отменить, и нажмите на зеленую клавишу (ENTER). Если номер квитанции введен не будет, терминал аннулирует последнюю сделку.	Lūdzu, uzgaidiet	<b>Atcelšana</b> Izsniegt kvīti Nr. -
Терминал запросит подтверждение отмены. Для продолжения нажмите < Jā > или зеленую клавишу (ENTER) Для отказа от отмены нажмите < Nē > или красную клавишу (CANCEL)	Lūdzu, uzgaidiet	Atcelšana? PAN:***********0001 Summa: 3.19 EUR Trans. Nr. 00001N Nē Jā

В случае бесконтактного платежа для отмены сделки карта терминалу не требуется!

Терминал начнет выполнять автоматический контроль и на экране появятся следующие сообщения:

Tephiniasi na met bbitosinistb abtomath teekin komposib n na skj	запе появитея спедующие	сообщения.
Терминал набирает номер контрольного центра и		Pieslēgšanās
автоматически осуществляет контроль.		Lūdzu, uzgaidiet
Терминал получил ответ из контрольного центра.		Gaidām atbildi
В конце сделки терминал запросит подтверждение печати	Gaidām atbildi	Paņemiet kvīti
второй квитанции.	Lūdzu, uzgaidiet	un spied taust.
После нажатия на красную клавишу квитанция покупателя		
не распечатывается.		

Отмена сделки выполнена.

#### Примечания:

- Отменить можно только сделки, находящиеся в памяти терминала.
- Если сделка уже была отменена ранее, или ее нет в памяти терминала (например, она была отправлена в банк вместе со сделками прошлого дня), на экране терминала появится сообщение: Neatrada transakc... Spiediet taus.

Квитанция продавца

## KARTES APMAKSAS KVĪTS Terminals

## KOMPĀNIJA NOSAUKUMS **ADRESE**

Reģ.: 12345673 Kase: 101 Termināls: HPC11111

Maksājumu karte

"Mastercard" Contactless

Mastercard

AID: A0000000012345

PAN: \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*0017

CID: 40 TC:95D248A23412E422 TVR: 0000000000 TSI:0000 CVMR:000000

ATCELTS PIRKUMS

Kvīts:123456 Laiks:12.11.2013 13:28:04

Autoriz. nr.: 123223 T1

-3.19 EUR Summa:

Квитанция покупателя

## KARTES APMAKSAS KVĪTS **Terminals**

#### KOMPĀNIJA NOSAUKUMS **ADRESE**

Reģ.: 12345673 Kase: 101 Termināls: HPC11111

Maksājumu karte "Mastercard" Contactless

Mastercard

AID: A0000000012345

PAN: \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*0017 CID: 40 TC:95D248A23412E422

TVR: 0000000000 TSI:0000 CVMR:000000

#### ATCELTS PIRKUMS

Kvīts:123456 Laiks:12.11.2013 13:28:04 Autoriz. nr.: 123223 T1

Summa:

-3.19 EUR

Saglabājiet kvīti bilances bārbaudei UZ redzēšanos!

# 4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СДЕЛОК С МАГНИТНОЙ КАРТОЙ 4.1 ПРОДАЖА

ДЕЙСТВИЯ	НА ЭКРАНЕ
Терминал находится в режиме ожидания.	Laipni lūdzam!
Введите окончательную сумму сделки, например, 319 (3.19 EUR).	
Введя сумму, нажмите зеленую клавишу (ENTER).	
Для исправления суммы нажмите на желтую клавишу.	
Для отмены сделки нажмите на красную клавишу.	
Проведите картой клиента в считывателе.	Uzrādiet karti 3.19 EUR
	Gaidām atbildi
Введите четыре последних цифры номера карты.	Četri pēdējie cipari:
Введя цифры, нажмите <b>зеленую</b> клавишу (ENTER). Терминал проверит, совпадают ли введенные цифры с информацией, записанной на магнитной полосе.	-

Терминал начнет выполнять автоматический контроль и на экране появятся следующие сообщения:

Терминал начнет выполнять автоматический контроль и на экране появятся следующи	,
Герминал набирает номер контрольного центра.	Pieslēgšanās
	T = 1
	Lūdzu, uzgaidiet
Терминал установил соединение с контрольным центром и автоматически	Gaidām atbildi
осуществляет контроль.	Lūdzu, uzgaidiet
and the same of th	, <b>g</b>
Терминал получил ответ из контрольного центра. Код ответа также отображается на	Transakcija
экране.	Trans. Pabeigta
В конце сделки терминал запросит подтверждение печати второй квитанции.	Paņemiet kvīti
После нажатия на красную клавишу квитанция покупателя не распечатывается.	un spied taust.

Сделка успешно выполнена.

## KARTES APMAKSAS KVĪTS **Terminals**

### KOMPĀNIJA NOSAUKUMS **ADRESE**

Termināls: HPC11111 Reģ.: 12345673 Kase: 101 Maksājumu karte

VISA

PAN: \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*0017

## TRANSAKCIJA

Kvīts:123456 Laiks:12.11.2013 13:28:04

Autoriz. nr.: 123223 T1

3.19 EUR Summa:

## TRANS. PABEIGTA

**Paraksts** 

ID karte( ) Vadītāja apl.( ) Pase( ) Cits nr.

Название карты Номер карты

Номер удостоверяющего личность документа, если сумма превышает контрольную границу, обозначенную в договоре о приеме платежных карт

(заполняется вручную).

## Sveicintāti! KARTES APMAKSAS KVĪTS **Terminals**

## KOMPĀNIJA NOSAUKUMS **ADRESE**

Termināls: HPC11111 Reģ.: 12345673 Kase: 101

Maksājumu karte

VISA

PAN: \*\*\*\*\*\*\*\*\*0017

#### TRANSAKCIJA

Kvīts:123456 Laiks:12.11.2013 13:28:04 Autoriz. nr.: 123223 T1

**Summa:** 

**3.19 EUR** 

## TRANS. PABEIGTA

Saglabājiet kvīti bilances bārbaudei UZ redzēšanos!

Если по какой-либо причине авторизация не была выполнена, будет распечатано сообщение об ошибке с кодом ошибки и пояснением.

## KĻŪDAS PAZIŅOJUMS **Terminals**

#### KOMPĀNIJA NOSAUKUMS **ADRESE**

Termināls: HPC11111 Reģ.: 12345673 Kase: 101 Maksājumu karte

AID: A000000012345 PAN: \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*0017 CID: 40 TC:95D248A23412E422

TVR: 0000000000 TSI:0000 CVMR:000000

#### TRANSAKCIJA

Kvīts:123456 Laiks:12.11.2013 13:28:04 Bankas: 121- Summa pārsniegts limits

TRANSAKCIJA NEIZDEVĀS

#### 4.2 УСТНАЯ АВТОРИЗАЦИЯ

Устная авторизация выполняется также, как и для чип-карты. См. пункт 2.2

## **4.3 OTMEHA**

Для отмены сделки действуйте следующим образом:

ДЕЙСТВИЯ	НА ЭКРАНЕ
Терминал находится в режиме ожидания.	Laipni lūdzam!
Нажмите на клавишу <b>F1</b>	
D (Atal¥)	TD
В меню выберите «Аннулирование» («Atcelšana»)	Transakcijas
(для перемещения по меню используйте клавиши ▼ ▲ или F2 и F3)	1- Nosūtīt
и нажмите на зеленую клавишу (ENTER)	2- Atcelšana
	3- Kartes trans
	4- Kvīts kopija
Введите номер квитанции, которую хотите отменить, и нажмите на зеленую	Atcelšana
клавишу (ENTER). Если номер квитанции введен не будет, терминал аннулирует	Izsniegt kvīti Nr.
последнюю сделку.	
	-
Терминал запросит подтверждение отмены.	Atcelšana?
Для продолжения нажмите $< J\bar{a} >$ или зеленую клавишу (ENTER)	PAN:*********0001
Для отказа от отмены нажмите < Nē > или красную клавишу (CANCEL)	Summa: 3.19 EUR
rational property of the state	Trans. Nr. 00001N
	Nē Jā
Проведите карту клиента через считыватель.	Uzrādiet karti
	-3.19 EUR

Терминал начнет выполнять автоматический контроль и на экране появятся следующие сообщения:

Терминал набирает номер контрольного центра и автоматически осуществляет контроль.	Pieslēgšanās Lūdzu, uzgaidiet
Терминал получил ответ из контрольного центра.	Gaidām atbildi Lūdzu, uzgaidiet
В конце сделки терминал запросит подтверждение печати второй квитанции. После нажатия на красную клавишу квитанция покупателя не распечатывается.	Paņemiet kvīti un spied taust.

Отмена сделки выполнена.

Квитанция покупателя

## KARTES APMAKSAS KV<u>I</u>TS Terminals

KOMPĀNIJA NOSAUKUMS ADRESE

Termināls: HPC11111 Reģ.: 12345673 Kase: 101

Maksājumu karte

VISA

PAN: \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*0017

ATCELTS PIRKUMS

Kvīts:123456 Laiks:12.11.2013 13:28:04

Autoriz. nr.: 123223 T1

Summa:

-3.19 EUR

# Sveicintāti! KARTES APMAKSAS KV<u>Ī</u>TS Terminals

KOMPĀNIJA NOSAUKUMS ADRESE

Termināls: HPC11111 Reģ.: 12345673 Kase: 101

Maksājumu karte

VISA

PAN: \*\*\*\*\*\*\*\*\*0017

ATCELTS PIRKUMS

Kvīts:123456 Laiks:12.11.2013 13:28:04

Autoriz. nr.: 123223 T1

Summa:

-3.19 EUR

Saglabājiet kvīti bilances bārbaudei UZ redzēšanos!

#### Примечания.

- Отменить можно только сделки, находящиеся в памяти терминала.
- Если сделка уже была отменена ранее, или ее нет в памяти терминала (например, она была отправлена в банк вместе со сделками прошлого дня), на экране терминала появится сообщение: **Neatrada transakc... Spiediet taus.**

#### 5. ПОВТОРНАЯ РАСПЕЧАТКА

При необходимости терминал может распечатать копию квитанции/

ДЕЙСТВИЯ	НА ЭКРАНЕ
Терминал находится в режиме ожидания.	Laipni lūdzam!
Нажмите на клавишу <b>F1</b>	
В меню выберите «Копия квитанции» («Kvīts kopija»)	Transakcijas
(для перемещения по меню используйте клавиши ▼ <b>▲</b> или <b>F2</b> и <b>F3</b> )	1- Nosūtīt
и нажмите на зеленую клавишу (ENTER)	2- Atcelšana
	3- Kartes trans
	4- Kvīts kopija
Введите номер квитанции и нажмите на зеленую клавишу (ENTER).	Kvīts kopija
	Izsniegt kvīti Nr
Если номер квитанции введен не будет, терминал распечатает последнюю сделку.	
Если такой квитанции нет, на экране появится сообщение «Neatrada transakc	
Spiediet taus.»	
Оторвите квитанцию и нажмите любую клавишу.	Paņemiet kvīti
	un spied taust.

#### Примечание

• Повторно можно распечатать только сделки, осуществленные в течение дня.

#### 6. ОТЧЕТЫ

ДЕЙСТВИЯ	НА ЭКРАНЕ
Терминал находится в режиме ожидания.	Laipni lūdzam!
Нажмите на клавишу <b>F1</b>	_
В меню выберите «Info»	Transakcijas
(для перемещения по меню используйте клавиши ▼ ▲ или F2 и F3)	1- Nosūtīt
и нажмите на зеленую клавишу (ENTER)	2- Atcelšana
	3- Kartes trans
	4- Kvīts kopija
	5-Info
Выберите <b>Sūtīt ierakstu</b> , если хотите получить копию последнего отчета об отправке.	Info
	1- Sūtīt ierakstu
Выберите <b>Patr Transakc</b> , если хотите получить отчет по текущему дню, <u>без отправки</u>	2- Patr Transakc
информации по сделкам.	3- Skatīt transak
Выберите <b>Skatīt transak</b> , если хотите получить подробную информацию по какой-	
либо квитанции.	

#### 7. В КОНЦЕ ДНЯ

## 7.1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОТПРАВКА СДЕЛОК

Совершенные в течение дня сделки можно отправить в банк автоматически или вручную. Автоматическая отправка происходит в установленное в терминале время. Во время автоматической отправки совершать сделки нельзя!

В конце сеанса связи терминал выдает отчет об отправке, где будет указано число выполненных сделок и общая сумма.

TI	RANSAK. FA	AILS
Nosūtīšanas laiks	s: 01.01.2011 1:0	00
KOMPĀNIJA	NOSAUKU	JMS
ADRESE		
Termināls: HPC11111	Reģ.: 12345673 Kase	e: 101
Valūta: EUR (92	8)	
Set "VISA	,,	
Transakcijas	1	3.19
Atceltas	1	-3.19
Kopsumma	2	0.00
Transakcijas	1	3.19
Atceltas	1	-3.19
Kopsumma	2	0.00
Received 1 pcs, ( Transakcijas nosi		

## ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ В КОНЦЕ ОТЧЕТА НАПЕЧАТАНО СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ, СДЕЛКИ НЕ ДОШЛИ ДО БАНКА!

Автоматическая отправка не выполняется, если:

- после отправки последнего отчета сделки не выполнялись
- отправка не состоялась, поскольку терминал не был подключен к сети питания, или используемая терминалом телефонная линия была занята.

Если автоматическая отправка не удалась, вы можете:

• ОТПРАВИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О СДЕЛКАХ ВРУЧНУЮ

Внимание! Если информацию о сделках не удается отправить несколько дней, свяжитесь со службой поддержки клиентов Nets Estonia.

## 7.2 ОТПРАВКА СДЕЛОК ВРУЧНУЮ

ДЕЙСТВИЯ	НА ЭКРАНЕ
Терминал находится в режиме ожидания.	Laipni lūdzam!
Нажмите на клавишу <b>F1</b>	
В меню выберите «Отправка» («Nosūtīt») и нажмите на зеленую клавишу (ENTER).	Tehingud
	1-Saatmine
	2-Annulleerimine
	3-Kaarditehing
	4-Käsitsitehing
Если хотите отправить информацию о сделках, выберите «Jā» или нажмите на	Transakcijas
зеленую клавишу (ENTER)	Pieteikt darīj.?
	Pārliecināts?
	Nē Jā
Терминал набирает номер контрольного центра.	Pieslēgšanās
	Lūdzu, uzgaidiet
	_
Терминал отправляет информацию о сделках.	Transakcijas
	Nosūtīt

В конце сеанса связи терминал выдает отчет об отправке, в котором будет указано число выполненных сделок и общая сумма.

## 8. ЗАМЕНА РУЛОНА БУМАГИ

Рулон бумаги необходимо заменить, если на квитанции появляется красная полоса. Используйте только специальную термобумагу.



- 1.-2. Откройте крышку отсека для рулона
  - 3. Установите рулон бумаги на место
  - 4. Закройте крышку, оторвите лишнюю бумагу